

EPSON SMART PANEL

for Scanner

ユーザーズガイド



著作権

Copyright ©1999-2000, NewSoft Technology Corp. All Rights Reserved.

本書の内容の一部または全部を無断転載することはお断り致します。

本書の内容については、機能向上のため、予告なく変更することがあります。

本書における全ての画像、ファイル等はそれぞれ各社の著作物です。 複製す ることは禁じられています。

商標

IBM, PC, VGAは International Business Machines Corporation の登録商標です。

MS-DOS, Windows, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT, Microsoft は米国マイクロソフト社の登録商標です。

Adobe および PhotoDeluxe はアドビシステムズ社の商標です。

その他、このマニュアルに掲載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の 商標、または登録商標です。

テクニカルサポートサービス

- 日本: ニューソフトジャパン株式会社
 〒105-0004 東京都港区新橋6-21-3 6 階
 ニューソフトカスタマーサポートセンター
 Tel: 03-5472-7008
 Fax: 03-5472-7009
 電子メール: support@newsoft.co.jp
 ホームページ: http://www.newsoftinc.co.jp
- 米国: NewSoft America, Inc.

E-mail: tech@newsoftinc.com http://www.newsoftinc.com

台湾: NewSoft Technology Corporation

3F, No. 19-3, SanChong Rd., NanKang, Taipei, Taiwan



目次

第1章	5
	EPSON SMART PANEL5
	EPSON SMART PANFLの概要
	EPSON SMART PANELの使用方法
	EPSON SMART PANEL のスキャナビボタンのカスタマイズ
第2章	12
	スキャンアシスタント12
	スキャンアシスタントの概要 12
	フォトスキャンアシスタント
第3章	16
	E メール
	E メールの概要
	E スールの決田 10
	ビ / 一 //0/) 日内
第4章	21
	アプリケーション
	アフリケーションの概要
	アノリケーションの操作方法
	アプリクーションの活用22
第5音	27
<i>7.0</i> 4	カード、カレンダー
	カード、カレンダーの概要27
	カード、カレンダーの操作方法27



第6章		29
	O C R	
	O C R の概要	
	O C R の操作方法	

第7章

30

コピー	
- コピーの概要	
クイックガイド	
コピー設定	
コピーの活用	35

第8章

D P E	37 37
EPSON Easy Photo Printの概要	37
クイックガイド	38
EPSON Easy Photo Print の操作方法	39
お使いになるにあたって	41





EPSON SMART PANEL

EPSON SMART PANEL の概要

EPSON SMART PANEL for Scanner (以下には"EPSON SMART PANEL"と呼びます) はスキャナのコントロールセンターとなるも のです。コピー、Eメール、画像の取り込み、印刷をしたり、OC R(光学式文字認識) ソフトウエアを使用する際に、周辺機器との インターフェイスとして迅速かつ簡単に作業をお手伝いします。

EPSON SMART PANEL を起動させるには、まず EPSON SMART PANEL for Scanner プログラムフォルダの ^愛 EPSON SMART PANEL for Scanner を選択してください。



EPSON SMART PANELのパネルモード

EPSON SMART PANEL を開いたら、アイコンをクリックして各項 目にアクセスします。各項目とその説明については下記を参照して ください。



アイコン	作業項目	説明
1. 	-צר	原稿をコピーします。
EX-A	メール	スキャン処理を実行し、取り込まれた 画像を電子メールで送信します。
OCR	O C R	文字認識処理を実行し、認識結果の ファイル保存や、更に編集を加えるた めの転送を行います。
DPE	DPE	写真を多様なサイズやレイアウトを用 いて印刷します。
マプリケーション	アプリケーション	スキャン処理を実行し、更に編集を加 えるためのアプリケーションへ画像 データを転送します。
カード、 カレンダー	カード、カレンダー	取り込んだ画像を PhotoDeluxe に送り、 カード、カレンダー、ラベルなどを作 成します。

ご注意:

- *… 読んで!!ココ for EPSON がインストールされていないと、" OCR " にアクセスすることはできません。*
- " PhotoDeluxe がインストールされていないと、"カード、カレン ダー"にアクセスすることはできません。
- *… コピー・OCR・DPE は、TWAIN の全自動モードによる複数枚連続取 り込みには対応しておりません。*

EPSON SMART PANEL の使用方法

EPSON SMART PANEL においてアイコン上にマウスを動かすと、 各アプレットの簡単な説明がパネル中央に現れます。希望のアプ レットを起動するにはアイコンをクリックしてください。

スキャナビボタン機能

スキャナのスキャナビボタンを押したときに EPSON SMART PANEL 内のお好みのアプレットが起動するようにカスタマイズする ことができます。

スキャナビボタンには、"Eメール"、"OCR"、"DPE"、 "アプリケーション"、"カード、カレンダー"、"コピー"、ま たは EPSON SMART PANELのいずれかを起動させるように設定で きます。

ご注意: スキャンボタンには2種類があります:選択したアプレットを起動するボタンと特定のアプレット(例えば"Eメール"、
 "DPE"など)を起動するボタンがあります。ご使用のスキャナモデルにより、スキャンボタンが多少に違うこともありますので、スキャナの取扱説明書を参照してください。

このスキャナビボタン機能を正しく作動させるためには、まずコン トロールパネルの[スキャナとカメラ]で EPSON SMART PANEL for Scanner を指定先アプリケーションとして設定しなければなりませ ん。そうすると EPSON SMART PANELの設定で、スタートボタン を押したときどの項目を起動するか選択し変更することができます。 スキャナで指定先アプリケーションを設定する場合は、下記の操作 システムの説明に従ってください。

 [スタート] [設定] [コントロールパネル]の順に選択 します。

[コントロールパネル]で 鐍 [スキャナとカメラ] のアイコ ンをダブルクリックします。

[スキャナとカメラのプロパティ]において、スキャナを選択して[プロパティ]をクリックします。



スキャナとカメラのプロパラ デバイス ログの設	ィ 定	<u>?</u> ×
→	ナまた(よカメラがイン	ストールされています:
inter/ax [2.000.000	
	ANR CD	
	ОК	キャンセル

- [イベント]タブをクリックし、[スキャナイベントリスト]から [スキャナビボタン]を選択します。
- 4. EPSON SMART PANEL for Scanner をチェックします。

PSON GT-8600	?>
全般 [イベント] Utility 色の管理	
EPSON GT-8600	
スキャナ イベント(<u>E</u>)	
<u>秋寺や+ビキタン</u>	
EPSON SMART PANEL for Scanner	
🗹 🛃 Imaging 🗹 💽 Photoshop	
「 デバイスのイベントを実行しない(Q)	
	Ŧ (A)
	11 Mar

8____

5. OKをクリックします。

EPSON SMART PANEL のスキャナビボタンのカスタマイズ

デフォルトアプレットを設定するには、EPSON SMART PANEL を 開いて、パネルの左下のボックスから希望のアプレットを選択する か、 ²⁹を押して選択してください。

ご注意:

- … 読んで!!ココ for EPSON がインストールされていない場合、 "OC R"はデフォルトアプレットとして設定することができません。
- PhotoDeluxe がインストールされていない場合、"カード、カレン ダー"はデフォルトアプレットとして設定することができません。

スキャナの選択 EPSON TWAIN 5 ・

EPSON SMART PANEL が起動するときに、コンピュータにスキャ ナが接続されているかどうかが自動的に検出されます。SMART PANEL 対応の TWAIN ドライバがインストールされている場合には、 画面の下に選択ボックスが現れます。この選択ボックスで、使用す るスキャナのTWAIN ドライバを設定できます。

システムメニュー

他のソフトウエア同様、EPSON SMART PANEL にもシステムメ ニューがあります。システムメニューにはパネルモード、パレット モードの切り替え、カスタマイズ、ヘルプ機能、プログラム情報表 示用のコマンドが入っています。パネル左上の [¹] をクリック するとシステムメニューが表示されます。

還原(<u>R)</u> 移動(M) 最小化(N)		
パンパに切り替え パジナの設定。	Ctrl+S —	── パネルとパレットモードの切り替え ── パレットモードのカスタマイズ
關閉(C)	Alt+F4 —	—* EPSON SMART PANEL終了
ヘルプ EPSON SMART PANEL for Scanner たついて		── ヘルプ内容表示 ── バージョン情報と著作権表示

ご注意: EPSON SMART PANEL は終了時のモードを記憶しますので、 次回起動したときは前回終了時と同じモード設定になっていま す。



パネルモードとパレットモードの切り替え

EPSON SMART PANEL はパネルモードとパレットモードの2種類の操作パネルを備えています。

パネルモードには利用可能なアプレットが表示され、アプレットの 説明が表示されます。パレットモードはツールバー内にアイコンで 表示され、他のアプリケーションへのアクセスの際、移動すること ができます。



パレットモード

パレットモード設定コマンド

システムメニューのパレットモード設定コマンドはパレットモード のときのみ使用可能です。[パレットの設定]ダイアログボックス において、どのアプリケーションをパレット上に表示するか選択す ることができます。[パレットの設定]ダイアログボックスから [スキャナビボタンの設定]をクリックして、"Eメール"、"O CR"、"DPE"、"アプリケーション"、"カード、カレン ダー"、"コピー"またはEPSON SMART PANELをスキャナビボ タン押したときの起動アプリケーションとして設定することができ ます。





ご注意: スタートボタンにおけるターゲットアプレットは、自動的に パレット上に表示され、選択をはずすことはできません。

システムトレイタスクアイコン 🏧 👯 1:55 PM

Windows を起動した際、タスクアイコン、<sup>
②</sup> が自動的にタスクバー のシステムトレイに表示されます。このタスクアイコンをクリック して EPSON SMART PANEL を起動することもできますし、右ク リックでショートカットメニューを出すこともできます。

	EPSON SMART PANEL を開く
パ [°] レットの設定。	────パレットモードのカスタマイズ
終了	─── EPSON SMART PANEL の終了
ヘルプ ー	ーーー ヘルプを表示
EPSON SMART PANEL for Scanner について…	「ーー・バージョン情報と著作権表示

11



スキャンアシスタントの概要

"スキャンアシスタント"は EPSON SMART PANEL アプレットのい くつかに共通して使用されるインターフェースです。このインター フェースを正しく使いこなせば、"Eメール"、"アプリケーショ ン"、そして"カード、カレンダー"のアプレットを使って写真や文 書を迅速かつ容易に、デジタル形式に変換することができます。

フォトスキャンアシスタント

たとえ取り込み作業に不慣れな場合でも、フォトスキャンアシスタントが取り込み作業を容易にしてくれます。また、もし TWAIN インターフェイスを使用された経験があるのでしたら、[TWAIN]ボタンをクリックしてTWAIN で画像を取り込んでいただいても結構です。

ご注意: 透過原稿ユニットをご使用の際には [TWAIN] ボタンをクリッ クして TWAINインターフェイスから画像を取り込んでください。

取り込み設定

写真の取り込み作業は写真を焼き増しするのと同様簡単なことです。 カメラにいくつか異なった種類の写真を撮る設定が備わっているよう に、フォトスキャンアシスタントにも異なったいくつかの設定があり、 画像をより効果的に取り込めるように設定することができます。フォ トスキャンアシスタントではスキャンモードを調整し、取り込む画像 の種類を選択したり、取り込み領域を指定したりすることが出来ます。



フォトスキャンアシスタントには共通文書タイプ(取り込み原稿)用 に、ある程度の決められた設定が施されています。文書タイプを選択 することで取り込みに適した設定を選択することができます。これに 関しては下記の図を参照してください。

取り込み原稿	スキャン モード	指定先	モアレ 除去	自動 露出	既定義領域
写真	カラー	プリンタ (ファイ ン)	Off	On	6"x4"
		300 dpi			
雑誌	カラー	プリンタ (通常)	On	On	A4
		150 dpi			
新聞	白黒	プリンタ (通常)	On	On	8.5"x11.7"
		300 dpi			
文書	白黒	プリンタ (通常)	Off	On	A4
		150 dpi			
パンフレット	カラー	プリンタ (通常)	On	On	A4
		150 dpi			

13

ご注意:

- ご 選択した取り込み原稿によってはモアレ除去機能が適用される場合が あります。
- プレビュー画像があるときのみ自動露出機能が適用されます。この機能は取り込んだ画像のコントラストと明るさを自動的に調整します。

[取り込みモード]設定を変更することにより、取り込んだ画像の表示を変えることができます。画像はフルカラー、グレースケール(黒から白の範囲の灰色部分)または白黒で取り込みが可能です。

[出力機器]の設定を変更することによって、どれだけの dpi(1インチ あたりのドット数)で取り込むかを指定することができます。もし画 像をモニターでのみ表示する場合、[スクリーン]を選択すれば取り 込み解像度は小さくなります。画像を印刷する場合は、[プリンタ (ノーマル)]か[プリンタ(ファイン)]を選んでください。対応 している設定値については下記を参照してください。

	カラー&グレースケール	白黒
スクリーン	96 dpi	300 dpi
プリンタ (ノーマル)	150 dpi	300 dpi
プリンタ (ファイン)	300 dpi	300 dpi

画面の左側の[プレビューウィンドウ]で取り込み領域をドラッグする ことによって取り込み領域の範囲を定めることができます。ドット選 択フレームが取り込み領域をマークしますので、各コーナーでポイン ターを使って選択フレームのサイズ変更するか、選択フレームの真中 をクリックしてお好みの場所へドラッグしてください。

複数枚の原稿を取り込む場合は、次のオプションを選択することがで きます。

複数画像の取り込み:

[複数取り込み]が選択された場合、画像の取り込みが完了するたび にダイアログボックスが表示されます。"スキャンアシスタント"が さらに画像を取り込むか尋ねてきますので、[はい]か[いいえ]を選択し て次に進んでください。ポップアップダイアログボックスにある X 秒



後にダイアログを閉じるオプションをチェックし、タイマーとしての 秒数を入力することができます。

ご注意: [複数取り込み]が選択された場合、取り込んだ画像数がプレ ビュー画像の下に表示されます。

ADF 有効:

取り込み原稿が ADF (オートドキュメントフィーダ)にセットされて いる場合は、 [ADF を使用する]を選択してください。スキャナに ADF が接続されていない場合、このオプションは使用できません。

ご注意: [ADF を使用する]が選択されている場合、プレビュー取り込み機能を使用することはできません。

オートプレビュー:

次回スキャンアシスタントが表示されるときに、自動的にプレビュー をおこないます。

プレビュー

[プレビュー]ボタンを押すと、"スキャンアシスタント"は低解像 度でプレビュー画像を表示します。

プレビューは、取り込み領域だけでなくスキャナ原稿台全体の画像を 表示することができます。これによってプレビュー画像から取り込み 領域の範囲を定めることができます。

TWAIN スキャン

TWAIN インターフェイスを使って画像取り込みをするには、 [TWAIN]ボタンをクリックしてください。この場合"スキャンアシ スタント"のどの設定も無効になりますので、開いている TWAIN イ ンターフェイスで設定をしなおす必要があります。

ご注意:TWAIN インターフェイスを使用する際の詳細な情報については、 スキャナの取扱説明書またはオンラインヘルプを参照してくだ さい。



Eメールの概要

電子メールに画像ファイルを添付して送るのは多くの場合、実に骨の 折れる作業です。まず、画像処理ソフトを起動させ、お好みの画像を 取り込み、その画像をディスクに保存します。それから電子メールア プリケーションを起動し、保存した画像ファイルを検索します。添付 したいファイルを探し出したら、ようやくメッセージに添付して送信 することができます。この全ての工程が複雑で時間を要してしまいま す。

この"Eメール"を使えば、簡単に写真や画像を電子メールに添付す ることができます。画像を取り込んで電子メールで送るまでの工程が、 迅速かつ簡単に行えます。"Eメール"は自動的に電子メールアプリ ケーションを検索し、画面上のウィザードで、画像の取り込みと電子 メール処理を行うことができます。

サポートされているファイル形式についての詳細な情報に関しては "Eメールの活用"をご覧ください。

ご注意: "Eメール"は代表的な電子メールアプリケーションをサポー トしています。(Lotus cc:Mail 6.0, Qualcomm Eudora v4.3, Microsoft Exchange, Microsoft Outlook 等の MAPI 対応のメー ルソフト)

16

もしサポートされている電子メールアプリケーションがインス トールされていない状態で"Eメール"を起動すると、エラー メッセージが表示されますので、OKをクリックして"Eメー ル"を閉じてください。

Eメールの操作方法

ステップ1:画像の取り込み

"Eメール"を起動させたら、まず画像を取り込みます。"Eメール"のフォトスキャンアシスタントが簡単に手早く画像を取り込む作業をします。画像の取り込みの詳細については、[第2章 スキャンアシスタント]の"フォトスキャンアシスタント"の項を参照してください。

ステップ2:画像設定

取り込みが完了したら、メールで送信したい画像のファイルの名前と、 ファイル形式を指定します。

全ての取り込まれた画像のサムネイルが画面の左側に表示されます。 取り込まれた各画像には、頭文字で始まり4桁の番号を伴うデフォル トファイル名がつけられます。

各画像をダブルクリックすると、画像がイメージビューアで表示され ます。イメージビューアの詳細については、"イメージビューア"の 項を参照してください。

取り込まれた画像の名前を変更するには、[名前とタイプを指定]を クリックしてください。するとダイアログボックスが表示されますの で、その取り込まれたファイルの名前とファイル形式を指定してくだ さい。

ファイル名プレフィックス:
Email
ファイル種別:
JPEG (*.JPG)
₹7°≥з>
++>tul
OK

ファイル名称および形式を指定



[ファイル名の頭文字]のダイアログで入力する文字列は、"Eメール"で使用される全ての画像ファイル名の頭文字となります。頭文字の後、各画像ファイルには自動的に0001から始まる番号が付けられます。

[ファイル種別]リストボックスからお好みのファイル形式を選択し てください。ファイルを JPEG ファイル形式として指定した場合は、 [オプション]をクリックすると画像品質を指定することができます。

取り込まれた画像につける名前と形式を決定した後は、[OK]をク リックしてダイアログボックスを閉じて下さい。設定を保存せずに作 業を中断する場合は[キャンセル]をクリックして下さい。ファイル 名とファイル形式の指定を終えたら、[確認終了]をクリックして "Eメール"に戻ってください。

ステップ3:電子メールアプリケーション

"Eメール"は自動的に電子メールアプリケーションを検索します。 お好みの電子メールアプリケーションを選択して[メール送信]をク リックしてください。



画面の指示に従って電子メールアプリケーションを起動してください。 取り込んだ画像は自動的にメールに添付され、電子メールアプリケー ションから送信できます。

Eメールの活用

下記の機能を使って"Eメール"をより活用することができます。

イメージビューア

インデックス画面のサムネイルをダブルクリックすると、[イメージ ビューア]が起動します。このイメージビューアからいくつかの機能 を使用することができます。

ファイルメニューから [名前をつけて保存]をクリックしてハード ディスクに画像を保存することができます。

また画像を異なった大きさで見ることもできます。画像を拡大するに は [ズームイン] 🤐 をクリックし、縮小するには [ズームアウト] 🔍 をクリックします。またメニューの [表示] から [ズーム] を選 択して倍率を指定することもできます。

サポートファイル形式

" E メール " は取り込まれた画像を様々なイメージファイル形式に変 換できます。" E メール " でサポートしているファイル形式は以下の 通りです。

ご注意: "Eメール"でサポートしているファイル形式は、将来的に変 更される可能性があります。

- .BMP Windows ビットマップファイル形式
- .EXE Presto! Wrapper ファイル形式
- .FPX Flash Pix 画像ファイル形式、Flash Pix-単色圧縮画像ファイ ル形式、Flash Pix-JPEG 圧縮画像ファイル形式
- .JPG JPEG 圧縮ファイル形式、JPEG プログレッシブ圧縮ファイル 形式

- .PCT Macintosh PICT ファイル形式
- .PCX ペイントブラシ画像ファイル形式
- .PNG PNG,PNG-最小サイズ圧縮ファイル形式、PNG-最大速度圧縮 ファイル形式
- .TGA Targa Truevision ファイル形式(Targa and Targa-rle ファイル形式)
- .TIF TIFF 非圧縮ファイル形式、TIFF パックドビットファイル形式、 TIFF-G3 圧縮ファイル形式、TIFF-G4 圧縮ファイルファイル形 式





アプリケーションの概要

"アプリケーション"は画像を取り込んで、他のアプリケーションに 直接画像を送るという役目をしています。各ステップは自動的に進ん でいきますので、それに従って作業を簡単にこなすことができます。

アプリケーションの操作方法

"アプリケーション"を使って画像を他のアプリケーションに直接送 る前に、下記の説明をお読みください。

ステップ1:画像の取り込み

"アプリケーション"を開いたら、まず画像を取り込みます。"アプ リケーション"のスキャンアシスタントインターフェイスで簡単かつ 迅速に画像を取り込むことができます。画像の取り込みに関する詳細 な説明については、[第2章 スキャンアシスタント]の"フォトスキャ ンアシスタント"の項を参照してください。

ステップ2:確認

画像の取り込みが完了したら、画像をダブルクリックしてイメージ ビューアを表示します。取り込んだ画像を確認し、問題がなければ[確 認終了]をクリックしてください。取り込んだ画像が気に入らなければ [戻る]をクリックして取り込んだ画像を破棄し、最初からやり直すこ とができます。 ステップ3:起動

登録しているどのアプリケーションに取り込んだ画像を送りたいか指 定します。アプリケーションの登録に関しては"新規アプリケーショ ンの登録"の項を参照してください。

リストからお好みのアプリケーションをクリックし、[アプリケーション起動]をクリックしてください。画像が選択されたアプリケーション に送られます。

アプリケーション	TV2A + MIC + DA
MESQuitz	画像を編集するための アプリケーシンを遺托し、「 アプリケーシンを遺托し、「 アプリケーシンを動けます。を押 てくたさい。
	アプリケーション登録。
	7℃7/*∓∢
	並べ替え。
	リフレッシュ リスト
	アプリケーション起動。
(27 ⁻ 777. 01 - 03	4 2 3
	辰石 へあび 新

アプリケーションを選択

アプリケーションの活用

イメージビューア

インデックス画面のサムネイル画像をダブルクリックすると、[イ メージビューア]が現れます。ここからいくつかの機能を実行するこ とができます。

ファイルメニューから[名前をつけて保存]をクリックするとハード ディスクに画像を保存することができます。

また画像を異なった大きさで表示することもできます。[ズームイン] タレリックすると画像が拡大され、[ズームアウト] クリックすると画像が縮小します。またはメニューの[表示]から [ズーム]を選択して倍率を指定することもできます。



新規アプリケーションの登録もしお好みのアプリケーションが自動的 に登録されない場合は、[リフレッシュリスト]ボタンを押すか、手動 で登録していただく必要があります。

アプリケーションを登録するには:

1. [アプリケーション登録]ボタンをクリックします。

MERaint Mickelenata	クリックームンを適用し、1 クワックーンンを動けます)を てください。
	アフリケーション登録。
	7 [°] ¤/°∓∢.
	並べ替え。
	リフレッシュリスト
	アプリケーション起動。

 [アプリケーション登録]ダイアログボックスの[参照]ボタンをク リックして、登録したいアプリケーションを検索します。



77 95-55型銀		×
77-95-930名	、場所、アイコンの週刊	
アプリケーラョン アプリケーラョン アプリケーラョン	の場所を入力するか、【客館】ボタ)をクリックして >を指定してください。	
名称:	CE&-7U*T7	
場所:		
13501	記念	
7170:		-
12213	a a construction of the co	100
15-5-2	1	<u>u</u>
74-791:	ピットアップ*(*,BMP)	
1	04+ XO	4.5
12000		1 Your

- ダイアログボックス下部のプルダウンメニューでアプリケーションのファイル形式を選択します。指定した形式は、ファイルをアプリケーションに送る際のデフォルトファイル形式となります。
- 4. [OK]をクリックして新規アプリケーションを登録します。

アプリケーションの並び替え

"アプリケーション"において、アプリケーションリストのアプリ ケーションの順序を変更することが可能です。

アプリケーションの並び替えをするには、[並び替え]ボタンをクリッ クして移動したいアプリケーションを選択します。そして右側の矢印 キーをクリックして、そのアプリケーションをリストの新しい場所へ 移動してください。



アプリケーションリストの更新

もしインストールしたアプリケーションがリストにない場合は、[リ フレッシュリスト]ボタンをクリックしてアプリケーションリストを更 新してください。

アプリケーションのプロパティ

登録されたアプリケーションのプロパティを設定するには、[起動]画 面から[プロパティ]をクリックして[アプリケーションのプロパ ティ]画面を開いてください。

選択されたアプリケーションにファイルを送る際に使用されるデフォ ルトファイル形式を変更する場合は、リストからお好みのファイル形 式を選択してください。[起動]画面でアプリケーションをリストに表 示させたい場合は、チェックボックスをチェックしてください。



選択したアプリケーションの登録を削除するには、[アプリケーションのプロパティ]ダイアログボックス左端の[登録抹消]ボタンをクリック してください。

ご注意: 登録抹消できるアプリケーションは手動で登録したもののみで す。

画像形式のサポート

"アプリケーション"は取り込んだ画像を、様々な一般的な画像ファ イル形式に変換します。これによって選択されたアプリケーションで も取り込まれた画像を開くことができます。

変換する画像形式は"Eメール"でサポートされている画像形式に加えて、RTF形式とHTML形式をサポートしています。

例えば、Adobe PhotoShop のデフォルトファイル形式として JPEG 形 式を設定すると、取り込み画像は自動的に JPEG 形式に変換されて PhotoShop に送られます。詳しくは[第3章 Eメール]の"サポート ファイル形式"の項を参照してください。



カード、カレンダーの概要

"カード、カレンダー"は画像を取り込んで PhotoDeluxe に送り、編 集をする機能を備えています。PhotoDeluxe を使うと取り込んだ画像 を加工したり、テキストを追加したりすることができます。 PhotoDeluxe ではテンプレートを使い簡単にカレンダーや名刺、ビジ ネスレター、誕生日カード等を作成することができ、"カード、カレ ンダー"で取り込まれた画像から写真を使ったお好みの作品を作るこ とができます。

ご注意: "カード、カレンダー"をご使用になる前に、PhotoDeluxe を インストールする必要があります。もし PhotoDeluxe がインス トールされていない場合、EPSON SMART PANEL の"カード、 カレンダー"のアイコンはグレー表示され、使用できません。 また、"カード、カレンダー"をプログラムフォルダから起動 しても、エラーメッセージが表示されてしまいます。その際は [OK]をクリックして"カード、カレンダー"を終了してくださ い。

カード、カレンダーの操作方法

ステップ1:画像の取り込み

"カード、カレンダー"を開いたら、まず画像を取り込みます。 "カード、カレンダー"の[フォトスキャンアシスタント]で簡単かつ 迅速に画像を取り込むことができます。画像の取り込みに関する詳細 については、[第2章 スキャンアシスタント]の"フォトスキャンアシ スタント"の項を参照してください。

ステップ2:確認

画像の取り込みが完了したら、"カード、カレンダー"で取り込まれ た画像を確認することができます。画像のサムネイルをダブルクリッ



クするとイメージビューアウインドウが表示されます。取り込んだ画像を確認して、問題がなければ[PhotoDeluxeの起動]をクリックし、 PhotoDeluxeを起動してください。





OCRの概要

OCRとは光学的文字認識のことです。"OCR"において、スキャ ナは用紙上の文字を認識し、その文字形状を読み取り、この文字認識手 段を使ってコンピュータテキストに直します。つまり、この機能によ り、取り込まれた原稿の画像は編集可能なテキスト形式に変換されま す。

OCRの操作方法

EPSON SMART PANEL上の"OCR"アイコンをクリックすると、 読ん de!!ココ for EPSON が起動します。

ご注意: "OCR"をご使用になる前に、読ん de!! ココ for EPSON をイ ンストールする必要があります。読んで!! ココ for EPSON がイ ンストールされていない場合、EPSON SMART PANEL の"O CR"のアイコンはグレー表示され、使用できません。

読ん de!!ココ for EPSON のご利用方法については、読ん de!!ココ for EPSONの取扱説明書またはオンラインヘルプを参照ください。



コピーの概要

"コピー"は、スキャナとプリンタを組み合わせてデジタルコピー機 として使用できるようにするものです。ユーザーインターフェイスは 通常のコピー機と同じですが、より拡張性、柔軟性、機能性に優れて います。

エプソン製プリンタでご使用ください。



ご注意: スキャナビボタンで、EPSON SMART PANEL の[コピー]を自動 起動した場合は、前回設定した内容(用紙サイズ等)でコピーさ れます。 設定を変更する場合は、「コピーしています」と表示されてい る間に[中断]ボタンをクリックしてください。元の画面に戻りま す。



クイックガイド

通常、コピーは以下の手順で行います。設定の詳細については、"コ ピー設定"の項を参照してください。

- 1. 出力用紙サイズを選択します。
- 2. 文書タイプを選択します。これで"コピー"にどのような文書や 画像をコピーさせたいのかの情報を設定します。
- 3. スケーリングと印字品質設定が適切かどうか確認します。
- 4. モノクロコピー、またはカラーコピーを選択します。
- 5. コピー枚数を設定します。
- 6. [コピー]ボタン をクリックします。

"コピー"は、設定に基づいて画像を取り込んでから印刷を行います。

コピー設定

この項では[コピー]設定の詳細について説明します。設定には[標準コ ピー設定]と[アドバンスコピー設定]の2種類があります。

標準コピー設定

[標準コピー設定]はコピーする際に必要となる一般的な設定です。写 真や文書をコピーする際には、原稿台に原稿を置いて画面上の操作パ ネルでお好みの設定を選んでください。

標準コピー設定は以下の通りです:

[プリンタ]で印刷機器を選択できます。

- [用紙サイズ]で出力用紙サイズを選択できます。
- [原稿タイプ]で4つのデフォルト書類タイプから選択することがで



きます。各タイプにおいて、あらかじめ設定された標準コピー設定、 またはアドバンスコピー設定がされています。画像サイズ、コピー枚 数は、書類タイプの設定に影響されることはありません。

[設定]でプリンタドライバのプロパティを画面に表示させます。詳 しい情報はプリンタに添付の取扱説明書を参照してください。

[スケーリング]で[100%]、[A4フィット]などお好みの比率に設定できます。または ジボタンを使って25%から400%まで手動でサイズ変更することもできます。それにはまず[スケーリング] ボタン ()をクリックします。すると[スケーリング]ダイアログ ボックスが開きます。[スケーリング]ダイアログボックスの詳細に ついては"適正サイズにスケーリング"の項を参照してください。

[コピー品質]ではコピーの品質を設定できます。[コピー品質]を クリックすると[ノーマル]と[ファイン]を切り替えられます。

[モノクロ / カラー]では、モノクロでコピーするかカラーでコピー するかを選択できます。

[枚数]でコピーする枚数を設定します。

┡ [ヘルプ]で"コピー"のオンラインヘルプファイルが開きます。

[コピー]ボタンで取り込み作業が開始され、指定の設定で印字 結果を得ることができます。

🮯 [中断]でコピーを中断します。

アドバンスコピー設定

アドバンスコピー設定によって、より詳細なコピー設定ができます。 [詳細設定]をクリックすると、[アドバンス設定パネル]が開きます。



アドバンス設定パネル

イメージング設定

[オリジナルカラーコピー]をクリックすると、色再現性を高くする ことができます。

[補正されたコピー]をクリックすると、自動補正の各種設定が行えます。



[補正されたコピー]設定は以下の通りです。

[オートドキュメントファイン]は原稿のタイプに合わせ、自動的 に最適なコピー画質に調整する機能です。原稿のタイプは[テキスト]、 [写真]、[テキストと写真]の3種類から選択できます。



[モノトーン]はカラー画像をモノトーン画像に変換します。セピ アまたは青系色モノトーンを選択することができます。



ご注意: [モノトーン]設定は、標準設定において[カラー]が選択さ れている場合のみ可能です。



コピーの活用

デフォルト書類タイプ

"コピー"には4つのデフォルト書類タイプがあります。取り込んだ 原稿の内容に基づいて、最も適したものを選択することができます。

- ▶ [テキスト]はテキストのみの書類に最も適しています。
- ▶ [写真]はグラフィックのみの書類に最も適しています。
- [テキストと画像]はテキストとグラフィックの両方を含む書類に 最も適しています。
- [マルチページ書類]ではADF(オートドキュメントフィーダ)
 をマルチページコピーに使用することができます。このタイプは ADFがスキャナに接続されている場合のみ表示されます。

ご注意: [テキスト]、[写真]、[テキストと写真]、[マルチページ書類]のデ フォルト書類タイプには、モノクロとカラーコピー両方の設定 が備わっています。従ってモノクロとカラーを切り替えても、 書類タイプやユーザー設定が変わることはありません。

適正サイズへのスケーリング

手動でスケーリングを行うには、 ● スケーリングボタンをクリックして[スケーリング]ダイアログボックスを開いてください。

[スケーリング]ダイアログボックスを開いたら、[縮小/拡大]または[フィットページ]を選択してください。

验小版大 25 · · · 400	2-2篇的	出力重要
· 2004-10-207 eee l	*	100
A4 210 x 297 em 🔳		+ 🦥
「 2-サー福城道沢		
States and the second		10K



縮小 / 拡大

スライダーを動かすとソース画像のズーム比率を変えることができま す。スライダーを動かしてスケーリング比率を設定するか、スケーリ ング編集ボックスに25~400の値を入力してください。

フィットページ

次の方法から1つを選択して適正サイズに設定してください。画面右 側のプレビュー画面で変更を確認できます。

[標準サイズ]はソース画像を拡大または縮小して出力用紙サイズ にフィットさせます。元のサイズをドロップダウンリストから選択 すると、"コピー"が選択された用紙サイズの他にスケーリング比 率を表示します。

[ユーザー領域選択]では[プレビュー]をクリックしてプレ ビュー画面を表示させ、マウスポインターをプレビュー画面上でド ラッグして、最終的にコピーに含める範囲を定めることができます。

ご注意: [ユーザー領域選択]オプションは、標準設定において書類タ イプに[マルチページ書類]が選択されている場合は使用できませ ん





EPSON Easy Photo Print の概要

EPSON Easy Photo Print は、写真をスキャナで取り込んで印刷する 作業を、簡単な一連の操作で行うことができる機能です。EPSON Easy Photo Print さえあれば、生き生きとした写真、カード、そして パノラマなどの作品が作れます。



原稿には通常の写真だけでなく、ネガフィルムやポジスライドフィル ムも使用できます。通常の写真やネガフィルム、ポジスライドフィル ムを、4" x 6"、L 版(89×130mm)など各種の画像サイズに印刷でき ますので、ご自分で気軽に写真の焼き増しができます。

クイックガイド

EPSON Easy Photo Print は写真・フィルムを簡単に印刷するための アプリケーションです。

🖬 最小化ボタン:画面を縮小して、アイコン化します。

EPSON Easy Photo Print を終了します。

🍋 スマートパネルで設定されている TWAIN が選択されます。

シクリックすることで、プリンタを選択できます。

印刷イメージをプレビュー画面で表示します。

原稿:原稿の種類を選択します。

用紙:印刷する用紙の種類を選択します。

写真サイズ:写真を印刷するサイズを選択します。

写真枚数:写真を印刷する枚数を指定します。

 \bigcirc

写真を取り込み、印刷をはじめます。

🕜 EPSON Easy Photo Print のヘルプを表示します。



EPSON Easy Photo Print の操作方法

EPSON Easy Photo Print を使って写真を取り込み、印刷する方法を 説明します。あらかじめ、プリンタに用紙をセットしておいてください。

ご注意: DPE ボタンを使う前に以下をご確認ください。

 ・印刷するプリンタが選択されていること(「通常使うプリンタ」に設定されていること)
 ・印刷設定が正しいこと

 DPE ボタンを押すと、前回設定した内容(用紙サイズ等)で印刷されます。(インストール後初めて使う場合はデフォルト設定で印刷されます)
 設定を変更する場合は、「画像プレスキャン中」と表示されている間に[キャンセルボタンをクリックして、元の画面に戻って変更してください]。

ステップ1:出力先を選択

EPSON Easy Photo Print に画像を取り込む前に、 と アイコンをクリックしてより出力先 (プリンタ)を選択してください。

ステップ2:原稿の種類を選択

原稿をセットしたら、EPSON Easy Photo Print で原稿の種類を選択 します。



をクリックすると、原稿種類選択画面が表示されます。セットした原稿の種類を選んでクリックして選択します。

ご注意:原稿のセット方法、およびオプションの透過原稿ユニットやフィ ルムホルダの詳しい取り扱いについては、スキャナに添付のユー ザーズマニュアルをご覧ください。



ステップ3:印刷用紙の種類を選択

印刷する用紙の種類を選択します。

ご注意:原稿ポジ/ネガフィルムを選択した場合、用紙サイズで「原寸」 は選択できません。

ステップ4:印刷する写真サイズを選択

印刷する写真のサイズを選択します。

をクリックすると、写真サイズ選択画面が表示されます。印 刷する写真サイズをクリックして選択します。

ご注意: 選択できるサイズは、取り込み原稿の種類と印刷用紙の種類 によって変わります。また、1枚の印刷用紙に複数の画像を印 刷できる場合は、印刷用紙を効率的に利用できるように、自 動的に画像を割り付けて印刷します。1枚の印刷用紙に最大で 4 画面まで割り付けられます。

ステップ5:印刷枚数を選択

印刷する写真の枚数を指定します。

🔺 と 🚩 をクリックして、写真の枚数を指定します。

ステップ6:スキャンと印刷

スキャナから原稿を取り込み、印刷します。

をクリックすると、原稿の取り込みが始まり、取り込み終了後、 自動的に印刷されます。



お使いになるにあたって

動作環境

EPSON Easy Photo Print を使用するには、次の動作環境が必要です。

コンピュータ

os	USB 接続 の場合	Windows 98 MacOS 8.5 以上 (iMac ではMacOS 8.1 以上)
	SCSI 接続 の場合	Windows 95/98、Windows NT4.0 MacOS 7.5 以上
メモリ	8MB 以上	
ハードディスク	20MB 以上	

プリンタ

EPSON Easy Photo Print は、EPSON カラリオ PM シリーズに対応 しています。(PM-700C は除く)

対応プリンタの最新情報については、EPSON FAX インフォメー ション、またはエプソン販売ホームページ (http://www.i-loveepson.co.jp/)をご覧ください。

取り込み原稿の種類

EPSON Easy Photo Print では、次の種類の写真原稿を取り込んで印刷できます。

- ➢ 写真原稿(最大A4サイズ)
- ➢ 35mm ネガフィルム
- ▶ 35mm ポジスライドフィルム



印刷用紙の種類

EPSON Easy Photo Print を使って印刷できる主な用紙の種類には、 次のようなものがあります。

- ▶ フォトプリント紙 2
- ▶ フォトカード2
- ▶ PM写真用紙(光沢)
- ▶ スーパーファイン専用光沢フィルム

印刷サイズの種類

EPSON Easy Photo Print では、写真を印刷するサイズを次の中から 選択できます。選択できるサイズは、取り込み原稿の種類と印刷用紙 の種類によって変わります。

- ▶ 原寸(原稿と同じ大きさで印刷します)
- ➢ 4"x6"
- ▶ 8ツ切
- ▶ 6ツ切
- ▶ E版
- ≽ L版
- ▶ 2L版
- ▶ キャビネ版
- ▶ パノラマ
- 印刷用紙サイズ(印刷用紙の全体に写真を印刷します)

